

## <Switch 用コントローラーコンバーター接続の方法について>

### Q. DualShock4 ワイヤレスコントローラーの無線接続ができない

#### A. 【接続方法】

- 1 SWITCH 用ドック本体の USB ポートに本製品を接続します。
- 2 SWITCH 本体の設定で「Pro コントローラーの有線通信」が「ON」になっていることを確認してください。
- 3 本製品の LED ランプが赤く点滅したら、矢印型のペアリングボタンを押します。
- 4 本製品がペアリングモードに移行すると LED ランプの点滅が早くなります。
- 5 接続したいワイヤレスコントローラーをペアリングモード(※下記参照)にします。
- 6 無事接続され操作可能になったら完了です。

#### [DualShock4 ペアリングモード移行方法]

- ・「PS ボタン」と「SHARE」ボタンを同時に長押しします。  
※2つのボタンを同時に押さないとペアリングモードに移行できません。  
※コントローラーがペアリングモードに移行するとコントローラーのライトバーが素早く2回点滅を繰り返します。  
※PS ボタンを先に押してしまうと、コントローラーが PS4 本体とペアリングしようと動作してしまい正常にペアリングが行えません。

#### ・ [ペアリングモードが起動していない]

「PS ボタン」「SHARE」ボタンを長押しでペアリングしますが、このボタンを【同時】に押さないとペアリングモードが起動しません。

接続が出来ない場合、「PS4 接続モード」になっている可能性があります。

#### ・ [ペアリング手順を正常に行ってもペアリングが出来ない場合]

本製品をドックから取り外してください。SWITCH 本体をドックから取り出し再起動してください。

PS4 コントローラーを背面に付いているリセットボタンを押してリセットを行ってください。

## Q.起動するたびに毎回ペアリングが必要ですか？

**A.**SWITCH 本体の電源オフ、またはドックから SWITCH 本体を取り外した場合は本製品のペアリングが解除されますので、使用する際は再度ペアリングを行ってください。

## Q.DualShock3/4 の有線接続ができない

### A. 【接続方法】

1 SWITCH 用ドック本体の USB ポートに本製品を接続します。

2SWITCH 本体の設定で「Pro コントローラーの有線通信」が「ON」になっていることを確認してください。

3 本製品の USB ポートへ有線でコントローラーを接続します。

4 無事接続され操作可能となったら完了です。

・有線接続前にペアリングボタンを押してしまうと有線接続ができなくなってしまいます。その場合本製品をドックから取り外してください。SWITCH 本体をドックから取り出し再起動してください。

PS4 コントローラーを背面に付いているリセットボタンを押してリセットを行ってください。

・Joy コンを本体から取り外し、操作できる状態で接続設定を行ってください。コントローラーが認識した後は本体に戻しても問題ありません。

・お使いの USB ケーブルが対応していない可能性があります。

充電専用ケーブル等では認識ができませんのでコントローラー付属の純正ケーブルを推奨致します。

・コントローラー接続後、操作できるまで十秒ほどかかる場合があります。

この時にケーブルなどを刺し直すと認識が出来なくなりますので①の作業を行って頂く必要があります。