

WIRED CONTROLLER For PS5

PS5用有線コントローラー ユーザーズマニュアル

各部の名称



製品仕様

- サイズ: 160x117x65mm
- 重量: 約290g
- 材質: PC+PU+ゴム
- ケーブル長: 約2.2m
- 振動: ダブルバイブレーション
- 接続方式: UBS有線接続
- USBコネクタ: Type-Aコネクタ
- ※本製品はコントローラーマイクを搭載しておりません
- ※マイク入力をご使用の場合は別売のヘッドセット等をご用意ください
- ※本製品はトリガーエフェクトに対応しておりません

内容物: 有線コントローラーx1 製品保証書x1

【重要】 接続前の設定

PlayStation5本体のコントローラー接続方法を下記の通り最初に設定してください。

[ホーム]>[設定]>[周辺機器]>[コントローラー全般]>[通信方法]で[USBケーブルを使う]を選択してください。

※[Bluetoothを使う]になっているとコントローラーに接続したヘッドセットを認識する事ができません。

接続方法

本製品のケーブルをPS5本体のUSB-Aコネクタに接続し、HOMEボタンを押してください。

連射設定方法

[TURBO]ボタンを押しながら連射を設定したいボタンを押してください。

連射を解除するにはもう一度[TURBO]ボタンを押しながら設定したボタンを押してください。

※連射が設定できるのは○、×、△、□、R1、L1、R2、L2です。

※[TURBO]+[右スティック上下]で連射速度を3段階に調整できます

※[TURBO]ボタンを押しながら連射が設定されているボタンを押すと自動連射モードになります。

※自動連射を解除するにはもう一度[TURBO]+[自動連射設定済のボタン]を押してください

マクロ機能設定

①[TURBO]ボタン長押しでLEDが点滅しマクロ設定モードへと移行します。

②LEDランプが点滅している間に記録させたいボタンを押していきます。



※最大5秒間隔で24キー入力まで対応しています

※LEDの点滅から5分経過で登録モードが解除されます

③コマンドを割り当てたい背面ボタン(LRどちらか)を押すとコントローラーが1回振動して設定が完了します。

※コントローラーの接続を解除してもマクロ設定は保持されますが、時間経過によりリセットされる場合があります

背面ボタンのマクロ機能割り当て可能キー



PS5本体の電源ONについて

本製品はコントローラーからPS5本体の電源をONにすることはできません。

レストモード(省電力モード)解除について

本製品でPS5本体のレストモード(省電力モード)を解除するには、「USBポートへの給電」が行われている必要があります。

レストモード中にホームボタンを押す事でレストモードの解除を行う事ができます。

※初めてコントローラーをご使用になる場合はレストモードの解除ができません。先にコントローラーをPS5本体に認識させてください

※USBポートへの給電が行われていない場合レストモードの解除はできません。PS5本体の設定でレストモード中のUSB給電を有効にしてください。

ボタンスワップ機能について

本製品は「○ ↔ ×」「△ ↔ □」ボタンの入れ替えを行う事が可能です

設定方法

[TURBO]ボタン+[R3]ボタンを長押ししてください
バイブレーションが1回作動し、ボタンの機能が入れ替わります。

もう一度[TURBO]ボタン+[R3]ボタンを長押しするとボタン入れ替え機能が解除されます。

注意事項

- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・故障したときは使用しないでください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。
- ・直射日光のあたる場所等、高温多湿な環境での使用および保管は避けてください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造する事は、絶対にお止めください。
- ・内蔵バッテリーから液がもれたときは、すぐに使用を中止してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
- ・本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

保証書

品名: PS5 用有線コントローラー 型番: ALG-P5YCK
保証期間: お買い上げ日 年 月 日から **6カ月保証**
販売店名:
住所: TEL:

- 保証内容
- 1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り無償で本製品を交換致します。
- 無償保証範囲
- 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
- (1) 保証書及び故障した本製品をご提出頂けない場合。
- (2) 保証書に販売店並びに購入年月日の記載が無い場合、または購入日が確認できる証明書（レシート・納品書等）をご提示頂けない場合。
- (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊社及び弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造・分解・修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
- (7) 本製品を購入頂いた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
- (8) 地震、火災、落差、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、弊社の判断により無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 免責事項
- 3. 本製品の故障について、弊社の債務不履行及び不法行為などの損害賠償責任は弊社定価による金額を上限とさせていただきます。
- 4. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的及び精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
- 5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。