ALLONE.

7.1ch ワイヤレスゲーミングヘッドセット

取扱説明書

ALG-GMWHS7 シリーズ

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書はワイヤレスヘッドセットの使用方法や、安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しております。本製品をご使用になる前に必ずお読みください。

内容物

・7.1ch ワイヤレスゲーミングヘッドセット本体
・2.4GHz接続用 USB アダプタ
・充電用 USB ケーブル（Type-C 約 1m）
・3.5mm ステレオミニプラグ AUX ケーブル（約 1m）

各部の名称と働き（ヘッドセット本体）

※アプリケーションによっては対応していない場合があります。

同梱物

2.4GHz 接続用 USB アダプタ
（本書では USB アダプタと記載）

2.4GHz接続用
USB アダプタ

USB コネクタ（Type-C）

充電用 Type-C ケーブル（1m）　USB コネクタ

4極ミニプラグ

4 極ミニプラグ

3.5mm ステレオミニプラグ AUX ケーブル（1m）

基本操作

【充電する】

USB AC アダプタ（別売）やパソコン等の USB ポートに付属の USB 充電ケーブルを接続してください。USB コネクタ側の LED が赤点灯し充電が開始され、おおよそ 2 ～ 3 時間で充電が完了いたします。

※はじめてお使いになるときは、十分に充電してからご使用ください。
※充電中には本製品を使用できません。
※充電には必ず付属の USB ケーブルをご使用下さい。また、付属の USB ケーブルは他の製品に使用しないでください。
※本機をパソコンで充電する場合は直接つないでください。USB ハブなどを介してつなぐと正常に充電されません。
※電池の寿命を延ばすため、未使用時でも 3 か月ごとに充電し直すことをおすすめします。
※家庭用コンセントで充電する場合は USB AC アダプタ (別売) をご利用ください。
※充電が完了すると LED ランプが消灯いたします。
※電源供給側の出力により充電完了までの時間は異なります。
※バッテリー消耗防止のため、やや暗めの点灯となります。

【電源 ON/OFF】

ファンクションボタン❶を長押ししてください。「パワーオン」とガイダンスが流れ電源が ON になります。電源が入った状態で再度電源ボタンを長押しすると「パワーオフ」とガイダンスが流れ電源が OFF になります。
※ファンクションボタン❸を素早く 2 回押す事で LED の ON/OFF が可能です。

【ペアリングの手順（2.4GHzモード）】

①対応機器に USB アダプターを接続してください。（アダプターの LED が赤点灯します）
②ヘッドセットのファンクションボタン❶を長押しし、電源を ON にしてください。
③USB アダプターのペアリングボタンを 1 回押してください（アダプターの LED が青点滅します）
④10 ～ 30 秒程でペアリングが完了します。
⑤2 回目以降はヘッドセット本体の電源を ON にすれば自動的に接続が行われます。
※接続が出来ない場合は上記手順を再度行ってください
※有線接続と同時使用はできません

【ペアリングの手順（Bluetooth モード）】

①機器側をペアリングモードにしてください
②本製品のヘッドセットの電源を入れてください。
③デバイス名「ALG-GMWHS7」が表示されたら選択し機器に登録を行ってください。正しく登録されると「コネクテッド」とガイダンスが流れます。

※機器によりペアリングモードの設定が異なる場合がございます。詳細につきましては機器のマニュアル等をご確認下さい。
※USB アダプタが機器に差さっている場合、予め抜いておいてください。
※有線接続と同時使用はできません。。

【装着のしかた】

本製品のスライド部分内側の L の表示側を左耳に、R の表示側を右耳に装着し、イヤーパッドが耳全体を包み込むようにスライダーを上下にスライドさせてヘッドバンドを調節してください。

【ゲーム機で使用する】

使用方法はご使用の各機器によって異なりますのでお手持ちの機器の取扱説明書をお読みください。

【Switch で使用する場合 (2.4GHz モード)】

①Dock に USB アダプターを接続してください。
②USB アダプターの LED が赤点灯しますので、ペアリングボタンを長押ししてください。
③USB アダプターが青点滅しペアリングモードになります。
④ヘッドセットの電源ボタンを長押しして電源を入れてください。ヘッドセットから「パワーオン」とガイダンスが流れます。
⑤およそ 30 秒程で接続が完了し、「コネクテッド」とガイダンスが流れヘッドフォンがご使用頂けます。

※再接続できない場合は②からの手順を再度行ってください
※接続が出来ない場合は USB アダプターを一度抜き、手順①から接続をやり直してください
※マイクはご使用頂けません
※ファンクションボタンはご使用頂けません
※Bluetooth 接続モードの同時使用はできません
※有線オーディオケーブルが挿さっていると接続ができませんので必ず取り外してください
※充電を行っている状態ではご使用頂けません

【Switch で使用する場合 (Bluetooth モード)】

①Switch 本体の [設定]→[Bluetooth オーディオ]→[登録する] を選択してください。
②画面に「Bluetooth デバイスを検索しています」と表示されている状態でヘッドセットの電源を入れてください。
③Bluetooth オーディオ機器一覧に【ALG-GMWHS7】が表示されますので、本器を選択してください。
④ヘッドセットから「コネクテッド」とガイダンスが流れ、画面に「Bluetooth オーディオに接続しました」と表示がされます。
⑤Switch の設定画面で「OK」を押し、接続設定を完了させます。

※マイク入力はご使用頂けません
※ファンクションボタンはご使用頂けません
※ワイヤレスコントローラーを 3 個以上接続している場合は Bluetooth オーディオ接続出来ません
※Bluetooth 接続モードは音声の遅延が生じる場合がございます
※USB アダプターと同時使用は出来ません
※有線オーディオケーブルが挿さっていると接続ができませんので必ず取り外してください
※Switch 本体のシステムアップデートにより接続方法が変更になる場合がございます
※充電を行っている状態ではご使用頂けません

【Switch で使用する場合 (有線接続の場合)】

①本製品に付属のオーディオケーブルを接続してください
②Switch 本体のヘッドホンジャックにもう一方のオーディオプラグを接続してください
③画面にヘッドホンアイコンが出ればヘッドセットがご使用頂けます。

※有線接続中は無線接続を行う事ができません
※マイク入力（ボイスチャット）は対応ソフトでのみご使用頂けます
※ファンクションボタンはご使用頂けません

【PS4/5 で使用する場合 (2.4GHz モード)】

①PS4/ 本体の USB ポートに USB アダプターを接続し、赤 LED が点灯している事を確認してください。
②入力機器及び出力機器が【ALG-GMWHS7】となっている事を確認してください。

・PS5 の場合：「設定」→「サウンド」の「マイク」及び「音声出力」
・PS4 の場合：「設定」→「周辺機器」→「オーディオ機器」

③USB アダプタのペアリングボタンを長押ししペアリングモードを起動してください。この時、青 LED ランプが点滅致します。
④ヘッドセット本体の電源ボタンを長押して電源を入れてください。
この時、「パワーオン」とガイダンスが流れます。

⑤およそ 30 秒程で接続設定が完了し「ペアリング」とガイダンスが流れご使用頂けるようになります。
⑥必要に応じてヘッドフォン / マイクの音量調整を行ってください。
⑦一度接続設定を行えば次回から本器の電源 ON 時に自動再接続が行われます。再接続が出来ない場合は③からの手順を再度行ってください。

※ファンクションボタンはご使用頂けません
※Bluetooth オーディオモードは対応しておりません

【PS4/5 で使用する場合 (有線接続の場合)】

①Dualshock4(PS4)または DualSense(PS5) に付属のオーディオケーブルで接続してください。
②入力機器及び出力機器が「コントローラーのヘッドセット」になっている事を確認してください。
③マイクの音量調整を行ってください。

※ファンクションボタンはご使用頂けません

【音楽や動画の再生時（Windows/ 携帯電話】

再生 / 一時停止：ファンクションボタン❶を押す
曲送り ：ファンクションボタン❷を押す
曲戻し ：ファンクションボタン❸を押す
音量を上げる：ファンクションボタン❸を長押しする
音量を下げる：ファンクションボタン❷を長押しする

※接続先の機器・アプリによっては機能しないことがあります。

【有線接続について】
オーディオ機器と付属のオーディオケーブルを接続してください。
※無線接続中に有線接続を行うと無線接続が切断されます
※有線接続時、ファンクションボタンの動作は非対応となります

※有線接続中は無線接続を行う事ができません
※マイク入力（ボイスチャット）は対応ソフトでのみご使用頂けます
※ファンクションボタンはご使用頂けません

【通話について（Bluetooth 接続時）
電話に出る：着信音が鳴っている時にファンクション❶ボタンを押す
電話を切る：通話中にファンクションボタン❶をすばやく 2 回押す
通話拒否：着信音が鳴っている時にファンクションボタン❶を長押し
音量を上げる：ファンクションボタン❸を押す
音量を下げる：ファンクションボタン❷を押す

※お使いの機種によっては、携帯電話側で着信音や通話音声の出力設定が必要な場合が あります。本機にて音声を聴きたい場合は、各機器付属の取扱説明書を参照し、本機 を選択してください。
※携帯電話の機種や設定によっては、着信音の聴こえ方が異なる場合があります。
※アプリ通話には対応しておりません。

【ゲーミング&ミュージックモードの切り替えについて】
ファンクションボタン①を素早く 2 回押すことにより、ゲーミングモードとミュージックモードの切り替えをすることができます。

・ゲーミングモード：迫力ある重低音モードでゲームの臨場感が向上
・ミュージックモード：バランスの取れたクリアな音質であらゆる音源に対応
シーンに合わせてお好みのモードでお楽しみいただけます。

基本仕様（テクニカルデータ）

製品型番	ALG-GMWHS7
Bluetooth 仕様	Bluetooth Ver5.0 準拠
キャリア周波数	2.402～2.480GHz 帯
最大通信距離	最大半径約10m(障害物がない場合）class2
対応プロファイル	AVRCP/A2DP/HFP/GATT
対応コーデック	2.4GHzモード/SBC/3.5mm オーディオ入力対応
ドライバーユニット	50mm
スピーカーインピーダンス	22±15%Ω
マイク感度	-40±3db
遅延時間	2.4GHz モード:40ms Bluetooth:60～80ms
記録可能ペアリング機器台数	1 台
連続待受時間	約720時間
連続稼働時間	LED ON:15 時間　LED OFF:20 時間
充電時間	約2～3時間
リチウム電池容量	3.7V リチウムイオン充電池 1000mAh
入力電圧	5V 1A
コネクタ形状	Type-C, 3.5mmステレオミニプラグ
外形寸法	160（幅）×220（高さ）×100（奥行き）
質量	270g
保証期間	6ヶ月

※距離は通信する Bluetooth 機器の性能やそれぞれのバッテリー残量、周囲の環境に依存します。
※通信する Bluetooth 機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待ち受け／通話／再生時間が短くなる場合があります。
※2.4GHz帯を使用する無線 LAN（IEEE802.11g/b/n) との併用は、電波干渉の発生により利用できない場合があります。
※本製品に対してすべての Bluetooth 機器の動作を保証するものではありません。

対応機種

	2.4GHz接続（USB アダプタ使用）	Bluetooth 接続	有線接続
Swich/Switch 有機 EL	○	○※1	○
Switch Lite	×	○※1	○
Playstation4	○	×	○
Playstation5	○	×	○

※1　マイク入力は非対応です。

故障かなと思ったら

【電源が入らない】
・十分に充電できているか

【ペアリングができない】
・Bluetooth 機器の電源は入っているか
・Bluetooth 機器は本機のプロファイルに対応しているか
・Bluetooth 機器との間に障害物があったり、双方の距離が離れすぎていないか

【Bluetooth 接続ができない】
・本機及び Bluetooth 機器の電源は入っているか
・Bluetooth 機器が他の機器と通信していないか
・Bluetooth 機器がスリープ状態になっていないか
・Bluetooth 機器内で本機の登録が削除されていないか

【音が出ない】
・ペアリングが正しくおこなわれてるか
・本機または Bluetooth 機器の音量が最小になっていないか
・Bluetooth 機器との間に障害物があったり、双方の距離が離れすぎていないか

【ノイズやエコー音がする】
・Bluetooth 機器との間に障害物があったり、双方の距離が離れすぎていないか
・無線通信を阻害する電磁波や無線 LAN 環境の近くで使用していないか

【充電できない】
・付属品ではない充電コードを使用していないか
・USB ハブなどを経由して接続していないか

【接続中の携帯電話に着信があっても本機が応答しない】
・携帯電話の設定がサイレントモードなど、着信を知らせない設定になっていないか
※一部の携帯電話では、Bluetooth 使用に際して切換操作が必要なものがあります。ご使用の携帯電話の取扱説明書でご確認ください。

取扱上の注意

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要事項を必ずお守りください。

⚠ **危険**（死亡または重傷などを負う可能性が切迫して生じることが想定される内容です。）
●充電式電池 (リチウムポリマー電池) が液もれしたときは、素手で触らないでください。万が一液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因になる恐れがあります。液がから だや衣服についたときも、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状がある ときは医師に相談してください。

⚠ **警告**（死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。）
●車の運転中は本機を使用しないでください。●歩行中でも周囲の状況に十分注意し、他者の迷惑にならないようにご注意ください。●航空機内や医療機器の近くで使用しないでください。電波の影響で誤作動の原因になることがあります。●雷が鳴り始めたら、安全のため本機及び充電コードに触れないでください。感電する恐れがあります。●心臓ペースメーカーを使っているときは装着部位から 22cm 以上離してください。電波 によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●火の中に入れないで ください。本機にはリチウムポリマー電池が内蔵されており、誤って火中に入れると、発熱、破裂、発火の原因になります。付属の電源コード以外では充電しないでくださ い。火災、感電、機器の故障の原因となります。●自動車の中や直射日光の当たる場所、火のそばなどでは使用しないでください。また絶対に放置しないでください。高温に なると、危険を防止するためリチウムポリマー電池が充電できなくなったり、保護回 路が壊れて異常な電流や電圧で充電され、発熱、破裂、発火の原因になります。●万が一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常を感知したら、すぐに使用を中止し てください。そのまま使用すると、火災、感電の原因になります。●本機や充電コード の上に重いものをのせないでください。本機の破損、故障や、コードが傷ついて火災、感電の原因となります。●本機を分解、修理、改造しないでください。火災、感電の原 因となります。●充電コードを傷つけたり、加工したり、無理にねじ曲げたり、引っ張っ たりしないでください。コードが破損して火災、感電の原因となります。

⚠ **注意**（傷害を負う可能性が想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容です。）
●水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しないでください。故障の原因となり ます。●充電コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火 災、感電の原因となることがあります。●暖房機器や調理器具の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。破損、故障の原因となります。自動制御機器 (自動ドアや火災報知器など) の近くで使わないでください。電波の影響で誤作動の原 因になるおそれがあります。●振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所 など、不安定な所に置かないでください。落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損、故障の原因となります。●充電コードのプラグを抜くときは、コードを引っ 張らないでください。コードが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。必ずプラグを持って引き抜いてください。●小さなお子様やペットの手の届かないところに保管してください。誤飲など思わぬ事故を招くことがあります。●長時間、大音量で 聴き続けないでください。難聴などの原因となることがあります。はじめから音量を 上げすぎないでください。ズボンなどの後ろポケットに本機を入れたり、カバンの中 に入れたままにしないでください。気づかずに椅子などに座ったり、かばんに力が加 わるなどして変形や破損、故障の原因となることがあります。●本機をシンナーやベン ジン、アルコールなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。●本機は 日本国内専用です。日本国以外では使用しないでください。日本国内で正規に販売さ れた接続機器以外との接続による安全性は保証いたしかねます。海外では国によって 電波使用制限が異なるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

お手入れのしかた

・本体は乾いた布で汚れを拭いてください。
・コードが汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、コードが劣化して硬くなり、故障の原因になります。
・コードや端子が汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。端子が汚れたまま使用すると、音飛びや雑音が入る場合があります。
・イヤーパッド、ヘッドバンドの汚れは乾いた布で拭いてください。イヤーパッド、ヘッドバンドに汗や水が付着すると色落ちする場合があります。その際は乾いた布で拭き取り陰干ししてください。
・長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所で保管してください。

保証書

品名　：7.1chワイヤレスゲーミングヘッドセット　　型番　：ALG-GMWHS7

保証期間：お買い上げ日　　年　　月　　日から**6カ月保証**　　担当者名：

販売店名：
住所：　　TEL：

●保証内容
1．弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換致します。
●無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
（1）保証書及び故障した本製品をご提出頂けない場合。
（2）保証書に販売店並びに購入年月日の記載が無い場合、または購入日が確認できる証明書（レシート･納品書等）をご提示頂けない場合。
（3）保証書に偽造・改変などが認められた場合。
（4）弊社及び弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造・分解・修理により故障した場合。
（5）弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
（6）通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
（7）本製品を購入頂いた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
（8）地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
（9）その他、弊社の判断により無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
●免責事項
3．本製品の故障について、弊社の債務不履行及び不法行為などの損害賠償責任は弊社定価による金額を上限とさせて頂きます。
4．本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的及び精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
●有効範囲
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6. 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

製品に関するお問い合わせ先
<アローンサポートセンター>
TEL：0570-041-140　E-mail：support@140-041.co.jp
受付時間：月曜日～金曜日（祝・祭日を除く）10：00～12：00／13：00～17：00