表面

ALLONE®

For SWITCH

Switch用スーパーミニコントローラー

ユーザーズマニュアル

※ZL/ZRはありません

製品仕様

サイズ:72x35x15mm
重量:約22g
材質:ABS+シリコン
接続方法:Bluetooth
振動:なし
センサー:6軸ジャイロセンサーと加速度センサー搭載
バッテリー容量:130mAh
バッテリー持続時間:約8時間
バッテリー充電時間:約2時間
充電ポート:Type-C

Switchではじめてお使いの場合

ご注意:接続前にSWITCH本体のシステムを最新バージョンに更新してください。

①SWITCH本体の電源ボタンを押し、SWITCH本体を起動してください。

②起動後、次の手順を実行します。
「コントローラー→持ち方/順番を変える」ページに入り、コントローラーの「持ち方/順番を変える」を選択します。
コントローラー本体の[START]+[B]ボタンを約5秒間長押しします。
※ペアリングモードになりLEDランプが早点滅します

③接続が完了し、LEDランプが点灯します。

2回目以降のご使用の場合

①Switch本体の電源を入れてください。スリープ状態になっている場合は予めスリープを解除してください。

②[↓]+[START]を押してください。
※LEDランプが遅く点滅します

③コントローラーが再接続されます。

注意:一定時間以内に接続できない場合は、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。
認識しない場合は「はじめてお使いの場合」に従って再度ペアリング操作を行ってください。
本製品からのSwitch本体電源ON/スリープ解除は非対応です。

有線接続について

①Switch本体の設定で「コントローラーとセンサー」>「Proコントローラーの有線接続」を「ON」にしてください。

②付属のケーブルでコントローラーをDockに接続してください。

データ通信対応Type-C to Cケーブル(別売)を使えばSwitch/Switch Lite本体に直接有線接続も可能です。

おかしいなと思った場合 以下の操作テストをお試しください。

①ボタンの不具合
「設定」→「コントローラーとセンサー」→「入力デバイスの動作チェック」

②スティックの不具合
「設定」→「コントローラーとセンサー」→「スティックの補正」

③ジャイロセンサーの不具合
「設定」→「コントローラーとセンサー」→「ジャイロセンサーの補正」を表示した後、コントローラーを水平な場所に置きます。

ボタン機能のリセット

コントローラーに解決できない問題がある場合は、コントローラーの背面にあるリセットボタンを5秒以上押し続けてください。この時点でコントローラーの電源はOFFになり、リセットされます。その後、コントローラーを初めて接続する方法に従って再接続してください。

接続できなかったら

コントローラーがSWITCH本体と接続できない場合、また接続が不安定な場合、下記の対策を試してください。

①コントローラーのバッテリー残量不足の場合、SWITCH本体と接続できない可能性があります。コントローラーを充電したのち、SWITCH本体と再接続してください。

②キャッシュを削除してください。
「設定」→「本体」→「初期化」→「キャッシュの初期化」をお試しください。

③DockからSwitch本体を取り出す
※→「設定」→「コントローラーとセンサー」→「コントローラーとの通信を切る」→「Xボタン長押し」
を行って頂いたあと、「はじめてお使いの場合」の手順に従ってペアリングを行ってください。
※SwitchLiteの場合はこの操作は不要です

④以上の方法を試しても接続できない場合は、針などの尖った物でコントローラー背面のリセットボタンを10秒間押してリセットしてください。

バッテリー及び充電方法について

本製品はバッテリー残量表示機能に対応しておりません。バッテリーが少なくなると自動的に電源がOFFになります。

充電を行うには付属のケーブルでDockに接続してください。LEDランプがゆっくり点滅し充電が行われます。
本製品は充電を行いながらのプレイに対応しております。

ご注意:パソコン等のUSBポートに接続した場合、Switchとの接続が切断される場合があります。

自動スリープ

①SWITCH本体がスリープモードになると、コントローラーも自動的にスリープモードに入ります。

②5分以上ボタンを押さず、ジャイロセンサーも動かない状態が続くと、スリープモードに入ります。

裏面

ボタン入力について

Switch本体の対応ボタン	コントローラーの対応ボタン
A	A
B	B
X	X
Y	Y
L	L
ZL	非対応
R	R
ZR	非対応
ZL+ZR	「START」&「SELECT」同時押し
↑	↑
→	→
↓	↓
←	←
＋	START
－	SELECT
右スティック	非対応
右スティック押込	非対応
左スティック	「X」+「Y」ボタン長押しで十字ボタンと切り替え可能
左スティック押込	非対応
HOME	「↓」+「SELECT」同時押し
Switch本体に再接続	「↓」+「START」同時押し

左手デバイスではじめてお使いの場合

PC、タブレット、スマートフォンにてお使いになれます。
対応機種:Android/iOS/Windows10/11

①接続機器のBluetoothをONにしてください。

②「START」+「R」ボタンを長押ししペアリングモードを起動してください。
※ペアリングモードになりLEDランプが早点滅します

③接続機器のデバイス名「ALG-NSWCSM」が表示されますのでこちらを選択してください。

④接続が完了し、LEDランプが点灯します。

2回目以降のご使用の場合

①機器の電源を入れ、Bluetooth機能がONになっている事を確認してください。

②[↓]+[START]を押してください。
※LEDランプが遅く点滅します

③コントローラーが再接続されます。

注意:一定時間以内に接続できない場合は、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。
認識しない場合は「はじめてお使いの場合」に従って再度ペアリング操作を行ってください。

※ご使用の場合ジャイロセンサーは非対応です

ボタン入力について

接続機器本体の対応ボタン	コントローラーの対応ボタン
g	A
j	B
h	X
i	Y
k	L
m	R
c	↑
f	→
d	↓
e	←
o	START
n	SELECT

その他機器の接続方法

接続機器名称	接続方法	接続ボタン
Switch	無線	B+START
	有線	直接接続
Android	無線	Y+START
	有線	直接接続
iOS	無線	X+START
PC	有線	直接接続
キーボードモード(左手デバイス) 対応機種:Android/iOS/Windows10/11	無線	R+START

※全ての機器・OSのバージョンでの動作を保証する物ではありません

注意事項

・強い衝撃を与えないでください。
・故障したときは使用しないでください。
・本製品は防水仕様ではありません。
・直射日光のあたる場所等、高温多湿な環境での使用および保管は避けてください。
・シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
・本製品を分解、改造する事は、絶対にお止めください。
・内蔵バッテリーから液がもれたときは、すぐに使用を中止してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
・本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

保証書

品名:Switch 用スーパーミニコントローラー　型番:ALG-NSWCSM シリーズ

保証期間:お買い上げ日　年　月　日から　**6カ月保証**

販売店名:

住所:　　TEL:

●保証内容
1．弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り無償で本製品を交換致します。
●無償保証範囲
2．以下の場合には、保証対象外となります。
（1）保証書及び故障した本製品をご提出頂けない場合。
（2）保証書に販売店並びに購入年月日の記載が無い場合、または購入日が確認できる証明書（レシート・納品書等）をご提示頂けない場合。
（3）保証書に偽造・改変などが認められた場合。
（4）弊社及び弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造・分解・修理により故障した場合。
（5）弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
（6）通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
（7）本製品を購入頂いた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
（8）地震、火災、落差、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
（9）その他、弊社の判断により無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
●免責事項
3．本製品の故障について、弊社の債務不履行及び不法行為などの損害賠償責任は弊社定価による金額を上限とさせて頂きます。
4．本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的及び精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
●有効範囲
5．この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6．本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。