

## <Switch 用ワイヤレスミニコントローラー説明書 誤記のお詫びとご案内>

2020年7月20日 株式会社アローン

お客様各位

平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

下記商品 Switch 用ワイヤレスミニコントローラーシリーズの説明書において、一部記載に誤りがございました。

謹んでお詫びさせていただくとともに、以下の通り訂正致します。

### 【商品】

4580098918709 ALG-NSWMCK Switch 用ワイヤレスミニコントローラーBK

4580098918716 ALG-NSWMCB Switch 用ワイヤレスミニコントローラーBL

4580098918761 ALG-NSWMCV Switch 用ワイヤレスミニコントローラーVL

4580098918723 ALG-NSWMCM Switch 用ワイヤレスミニコントローラーMT

### 【誤記内容】

説明書の【連射解除】項目

誤：「連射設定後、－ボタンと＋ボタンを同時に押すと連射が解除されます。」

正：「連射設定後、－ボタンと十字ボタンの下を同時に押すと連射が解除されます。」

### 誤記

<p>【連射速度変更】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>連射速度を上げる：連射モードがオンの状態で、右アナログスティックを上に向けて連射ボタンを5秒間押し続けると、連射速度のレベルが一段階上がります。</li><li>連射速度を下げる：連射モードがオンの状態で、右アナログスティックを下に向けて連射ボタンを5秒間押し続けると、連射速度のレベルが一段階下がります。</li></ul> <p>【連射速度レベル (3段階)】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>レベル1：1秒あたり5回の連射、LED ランプがゆっくり点滅します</li><li>レベル2：1秒あたり12回の連射、LED ランプが中速で点滅します。</li><li>レベル3：1秒あたり20回の連射、LED ランプが高速で点滅します。</li></ul> <p>【連射解除】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>連射設定後、－ボタンと＋ボタンを同時に押すと連射が解除されます。</li></ul> <p><b>各部の名称</b></p>
---

### 正しい表記

<p>【連射速度変更】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>連射速度を上げる：連射モードがオンの状態で、右アナログスティックを上に向けて連射ボタンを5秒間押し続けると、連射速度のレベルが一段階上がります。</li><li>連射速度を下げる：連射モードがオンの状態で、右アナログスティックを下に向けて連射ボタンを5秒間押し続けると、連射速度のレベルが一段階下がります。</li></ul> <p>【連射速度レベル (3段階)】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>レベル1：1秒あたり5回の連射、LED ランプがゆっくり点滅します</li><li>レベル2：1秒あたり12回の連射、LED ランプが中速で点滅します。</li><li>レベル3：1秒あたり20回の連射、LED ランプが高速で点滅します。</li></ul> <p>【連射解除】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>連射設定後、－ボタンと十字キーボタンの↓を同時に押すと連射が解除されます。</li></ul> <p><b>各部の名称</b></p>
--

お問い合わせを頂いたお客様にはサポートセンターでご案内させていただきます。

この度はご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。深くお詫び申し上げます。