


## 接続方法

背面ボタンが PS4 コントローラーの裏側に来るようにコントローラーの EXP コネクタに挿しこんでください。

## キーの割り当て方法

- ①SET ボタンを 3 秒間押してください (LED が点灯します)
  - ②M1/M2 ボタンを押して LED が点灯してるコントローラーのボタン表示に合わせます。
  - ③割り当てキーを決定したら SET ボタンを 1 回押して設定を完了します。
- ※M1 と M2 は同時に割り当て設定可能です。



## 連射機能の設定方法

- ①設定した M1/M2 ボタンを押しながら TURBO ボタンを押してください。  
もう一度押すと連射が解除されます。

## 割り当てキーのリセット方法

- ①SET ボタンを 5 秒間押してください。(設定してあるボタンの LED が早点滅します)
- ②[X] が点滅しリセット完了となります。

※コントローラーの電源をオフにしても割り当てたボタンの設定は保持されます。

