

連射設定方法

[T]ボタンを押しながら連射を設定したいボタンを押してください。
連射が適応された状態でもう一度[T]ボタンを押しながら設定したボタンを押すと自動連射モードになります。

連射を解除する場合はもう一度[T]ボタンを押しながら設定したボタンを押してください。

※連射が設定できるのはA,B,X,Y,L1,R1,L2,R2ボタンです。

※コントローラーの接続を解除した場合、連射の設定は削除されます

連射速度を上げる:T+右スティック上入力で連射速度を1段階上げます。

連射速度を下げる:T+右スティック下入力で連射速度を1段階下げます。

3段階の連射レベルを設定可能です。

※連射設定を行っている状態で[T] + [-]ボタンを3秒間押すと、すべての連射設定を削除できます。

マクロボタン設定方法

①「プログラムボタン」と「+」ボタンを長押しします。
②コントローラーが1回短く振動しマクロ記録モードになります。
③記録したいボタンを押していきます。
④ボタン記録が行われる度にLEDランプが1回早点滅します。
⑤「プログラムボタン」を押してマクロ設定を完了させます。
※16キーが記録された状態でさらにマクロ設定可能ボタンを押すと記録が自動で終了します
⑥「プログラムボタン」を押すことで設定したマクロ機能を実行できます。

■マクロ設定可能なボタン
A B X Y L1 R1 L2 R2 ↓ ↑ ← → Lスティック押し込み
Rスティック押し込み

■マクロ記録ボタン数
最大16ボタン(最大2.5秒間隔でタイミングも記録可能)

※①操作の後に再度「プログラムボタン」を押すことでマクロ機能を無しに設定できます
※[T]ボタンと「プログラムボタン」を同時に7秒間押し続けるとマクロ機能を強制的にリセットできます

ボタン割り当て設定方法

①「プログラムボタン」と「-」ボタンを長押しします。
②コントローラーが1回短く振動しボタン割り当てモードになります。
③記録したいボタンを押します。
※記録したいボタンを1回だけ押してください。複数のボタンを押すと正しく割り当て設定が行えない場合があります
④「プログラムボタン」を押してキー割り当て設定を完了させます。
⑤「プログラムボタン」を押すことで割り当てたボタンを実行できます。

■割り当て設定可能なボタン
A B X Y L1 R1 L2 R2 ↓ ↑ ← → Lスティック押し込み
Rスティック押し込み

※①操作の後に再度「プログラムボタン」を押すことでボタン割り当て機能を無しに設定できます
※[T]ボタンと「プログラムボタン」を同時に7秒間押し続けるとボタン割り当て機能を強制的にリセットできます

おかしいなと思った場合 以下の操作テストをお試しください。

①ボタンの不具合
「設定」→「コントローラーとセンサー」→「入力デバイスの動作チェック」

②スティックの不具合
「設定」→「コントローラーとセンサー」→「スティックの補正」

③ジャイロセンサーの不具合
「設定」→「コントローラーとセンサー」→「ジャイロセンサーの補正」を表示した後、コントローラーを水平な場所に置きます。

注意事項

・強い衝撃を与えないでください。
・故障したときは使用しないでください。
・本製品は防水仕様ではありません。
・直射日光のあたる場所等、高温多湿な環境での使用および保管は避けてください。
・シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
・本製品を分解、改造する事は、絶対にお止めください。
・内蔵バッテリーから液がもれたときは、すぐに使用を中止してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。

・本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

ボタン機能のリセット

コントローラーに解決できない問題がある場合は、コントローラーの背面にあるリセットボタンを5秒以上押し続けてください。この時点でコントローラーの電源はOFFになり、リセットされます。その後、コントローラーを初めて接続する方法に従って再接続してください。

製品仕様

サイズ:155×103×61mm
重量:約225g
材質:ABS
接続方法:Bluetooth
振動:ダブルバイブレーション
センサー:6軸ジャイロセンサー
加速度センサー搭載

マクロプログラミング機能
連射機能
バッテリー容量:550mAh
バッテリー持続時間:約10時間
バッテリー充電時間:約2-3時間
充電ポート:Type-C
付属ケーブル:Type-C 1m

保証書

品名:Switch用ワイヤレスコントローラー クラシック
型番:CSROGO1KRシリーズ
保証期間:お買い上げ日 年 月 日から 6ヶ月保証

販売店:
住所:
TEL:

●保証内容
1.弊社が定める保証期間(本製品をご購入から算起されます)内に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り無償で本製品を交換致します。

●無償保証範囲
2.以下の場合には保証範囲外となります。
(1)保証書及び改修した本製品をご提出頂いた場合。
(2)保証書は販売店及び購入年月日記載無い場合、または購入が確認できぬ証明書(レシート・品券等)をご提示頂かない場合。
(3)保証書は偽造・改変などが認められた場合。

(4)弊社及び弊社が指定する機器以外の第三者ならびにお客様による改修・分解修理により故障した場合。
(5)弊社が定める機器以外で接続または組み込んで使用した際または破損した場合。

(6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度・湿度振動などにより故障した場合。
(7)本製品を購入頂いた後、輸送中に発生した衝撃、落などにより故障した場合。
(8)地震、火災、落雷、風害、その他の天変地異、害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

(9)その他、弊社の判断により無償修理または交換が認められない事由が見された場合。

●責任項目
3.本製品の故障について、弊社の債務を履行及び不法行為などの損害賠償責任は弊社定価による金額を上限として負います。
4.本製品の故障に起因する生体的、付財的、間接的及び精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いません。

●有効範囲
5.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6.本保証書は発行致しませんので、大切に保管して下さい。